

SIO アイソレータ RCB-ISL-SIO 取扱説明書 第1版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 安全にご使用頂くために、本取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用頂きます ようお願いいたします。

1. 概 要

RC-SIO アイソレータは SIO(RS485)通信ラインをコントローラ間で絶縁するためのものです。 制御箱が離れている場合や、DC24V タイプコントローラと AC100V/200V タイプコントローラが 混在し、通信のグランド(0V)ラインを共通化できない場合などがあります。このよう な場合に、RC-SIO アイソレータを使用して通信ラインを絶縁することで個々のコントローラに 独立して電源供給することが可能となります。



本製品に接続できるコントローラは次の通りです。


- · PCON-C/CG, CY, SE, CF
- · ACON-C/CG, CY, SE
- RCP2ROBONET

- ERC2, ERC2-SE
- · SCON
- ケ゛ートウェイユニット


2. 仕 様

項目	仕様	備考	
電源	DC5V	1 軸目コントローラから供給	
コントローラ接続台数	2 台		
使用周囲温度	0~40°C		
使用周囲湿度	95%RH以下 (結露のないこと)		
使用雰囲気	腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、粉塵のないこと		
絶縁抵抗	DC500V で 10MΩ以上	・e-Conコネクタとモジュラコネクタ間	
絶縁耐圧	60VDC 連続	・モジュラコネクタ 1 軸目と 2 軸 目の間	
保護等級	IP20		
重量	約 40g		
外形寸法	25W×126.5H×37D mm		
取付け方法	35mmDIN <i>\ν−\</i> /		
付属品	·終端抵抗(220Ω,1/4W, e-Con コネクタ付) 1 個 ·e-Con コネクタ 1 個		

3. 各部の名称と機能




4. 外形図



5. 内部ブロック図

上位側の通信ライン(RS485)とコントローラ側通信ライン(RS485)は信号絶縁 IC で絶縁されます。

信号絶縁 IC の上位側回路電源は、1 軸目コントローラの電源から供給されますので、CN1 は必ず接続してください。




/ 注意

RCP2 コントローラは2軸目(CN2)に接続してください。1軸目(CN1)には接続できません。

6. 接続例


(1)接続例 1 上位パソコンと SIO リンク接続する場合 各コントローラの電源の 0V ラインを共通化できない場合や、コントローラが DC24V タイプと AC100/200V タイプが混在する場合には、図のようにコントローラごとに電源を独立させることが可能です。



ケーフ゛ル	名称	型式	備考	
1	USB ケーフ゛ル	CB-SEL-USB	パソコン対応ソフト RCM-101-USB	
	USB 変換アダプタ	RCB-CV-USB	付属品	
2	アイソレータ通信ケーブル	CB-RCB-SIO	別途用意	
3	アイソレータリンクケーフ゛ル	CB-ISL-SIO	別途用意	
4	外部機器通信ケーブル	CB-RCA-SIO	パソコン対応ソフト付属品	

注 意

- 1. パソコン対応ソフト(RCM-101-MW)は使用できません。
- 2. SIO7イソレータ内部の1次側回路の電源はCN1から供給しますので、CN1は必ず接続してください。
- (2) 接続例 2 上位パソコンとまたは PLC と SIO 変換器を使用して接続する場合 各コントローラの電源の 0V ラインを共通化できない場合や、コントローラが DC24V タイプと AC100/200V タイプが混在する場合には、図のようにコントローラごとに電源を独立させることが可能です。




注 意

SIO7イソレータ内部の1次側回路の電源はCN1から供給しますので、CN1は必ず接続してください。

(3) 接続例 3 ゲートウェイユニットによるリンク接続の場合 各コントローラの電源の OV ラインを共通化できない場合や、コントローラが DC24V タイプと AC100/200V タイプが混在する場合には、図のようにコントローラごとに電源を独立さ せることが可能です。


PLC



<u>/</u>注 意

SIOアイソレータ内部の1次側回路の電源はCN1から供給しますので、CN1は必ず接続してください。

(4) 接続例 4 24V 電源がプラス接地された状況でパソコンを接続する場合 パソコン内部では通信の GND (0V) ラインと FG(フレームグランド)が短絡されているもの がほとんどのため、パソコンを接続した時に 24V 電源に短絡が発生し、パソコンの 故障の原因になります。この場合は、以下のように SIO アイソレータと USB 変換アダ プタ(RCB-CV-USB)を使用して、コントローラ(ゲートウェイユニット、ROBONET を含む)に接 続してください。




注意


- 1. パソコン(PC)とSIOアイソレータ間の接続には、RS232C変換ユニットRCB-CV-MW(パソコン対応ソフト RCM-101-MW付属品)は使用できません。 2. 外部機器通信ケーブル③は、SIO7イソレータのCN1に接続してください。

7. 取付け、配線


- (1) 手順
- ①RC-SIO アイソレータは DIN レール取付けですので、次のような 35mmDIN レールとエンドプレートをご用意ください。




②RC-SIO アイソレータの背面側で、スライダを一番下に下げておきます。




③アイソレータ背面のスライダに DIN レール取付け部があります。下の写真のように DIN レールを取付け部上部つめに引っ掛け、取付け部下部のピン(ばね式)を下に引きながら DIN レールに挿入し、最後にピンを離してロックします。




④同様にしてアイソレータを必要数だけ DIN レールに取付けます。




⑤RC-SIO アイソレータの両端をエンドプレートで固定します。



⑥ケーブル接続




⑦終端抵抗の挿入




(2) 使用ケーブル一覧

①アイソレータ通信ケーブル CB-RCB-SIO□□□







②アイソレータリンクケーブル CB-ISL-SIO□□□



③外部機器通信ケーブル CB-RCA-SIO□□□



(3) お客様製作ケーブルの e-Con コネクタ圧接方法 (RS485 通信ライン)



e-Conコネクタ


A付属の e-Con コネクタへの接続は、以下の手順で行ってください。


①2 対シールドケーブルの外皮を 15~20mm 程度むく②シールド線を撚って AWG22 相当のビニール電線にはんだ付けする

③ケーブル保護チューブをかぶせる(熱収縮チューブなどによる端末処理を行う)

④芯線被覆はむかないでコネクタのケーブル挿入穴に 4 本入れる (SDA,SDB,GND,FG)

⑤ケーブルを挿入したまま、ケーブル圧入用ハウゾングを 上から圧接する





<u>注</u> 意

e-Con コネクタへの接続は、芯線のサイズを合わせ (AWG22 相当)、芯線の被覆をむかないで行ってください。接触不良や短絡を起こす恐れがあります。

株式会社アイエイアイ

本社・工場 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 416-4 東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707 大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185 名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F TEI 052-269-2931 FAX 052-269-2933 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TFL 022-723-2031 FAX 022-723-2032 新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321 宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F A TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653 熊谷営業所 〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル5F TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556 茨城営業所 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313 多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882 厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133 長野営業所 〒390-0877 長野県松本市沢村 2-15-23 昭和開発ビル 2 F TEL 0263-37-5160 FAX 0263-37-5161 甲府営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636 静岡営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 416-4 TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589 浜松営業所 〒430-7718 静岡県浜松市中区板屋町 111-2 アクトタワー18F TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318 豊田営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877 金沢営業所 〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107 京都営業所 〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758 TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339 兵庫営業所 〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8番34号大同生命明石ビル8F 岡山営業所 〒700-0945 岡山県岡山市新保 1105-1 TEL 086-801-3544 FAX 086-225-7781 TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751 広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F 松山営業所 〒790-0905 愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467 大分出張所 〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム II 2F TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746 熊本営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水 1-38-33 幸山ビル 1F TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112

お問い合せ先 *アイエイアイ* お客様センター エイト

(受付時間) 月〜金8:00AM〜8:00PM ±9:00AM〜5:00PM (祝祭日、年末年始、春季、夏季の休業日を除く)

3^{リー} 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号: MJ0207-1A